




Modeladora de Pães MP50



## Instruções

Leia o manual de instruções antes de utilizar o equipamento.

A máquina deve ser instalada em local plano.

Deve ser respeitado uma distância mínima de 800mm em relação as laterais e a parte traseira do equipamento das paredes ou outro equipamento.

Instalar em local nivelado e ventilado. Instalação incorreta pode anular a garantia.

## Especificações elétricas

O aterramento é obrigatório.

Certifique que as características elétricas da rede local estão de acordo com as especificações técnicas do equipamento.

Recomendamos a utilização de um disjuntor exclusivo para o equipamento posicionado a 1,5 metros de distância.

Para instalação elétrica, utilize cabo compatível com a norma local vigente, em caso de dúvidas procure um técnico qualificado.

MP50	MB500	
25g a 500g	25g a 500g	
1,38kW	0,2kW	
0,73kW/h	0,35kW/h	
127 ou 220V	127 ou 220V	
105kg	160kg	
1270x710x1030mm	450x1250x1700mm	
	25g a 500g 1,38kW 0,73kW/h 127 ou 220V 105kg	25g a 500g  1,38kW  0,2kW  0,73kW/h  127 ou 220V  105kg  25g a 500g  0,2kW  103kW/h  127 ou 220V  160kg